

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**




[www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)

Printed in China  
Code No.: GH68-29809E  
EU E 08/2010. Rev. 1.0

**SAMSUNG**

# Mono Headset

HM1100



English.....	1
Español.....	25
Português.....	49

# Contents

## ***Getting started***

Your headset overview .....	4
Button functions .....	5
Charging the headset .....	6
Wearing the headset .....	8

## ***Using your headset***

Turning the headset on or off .....	9
Pairing and connecting the headset .....	10
Pairing via the Active pairing feature .....	13
Using call functions .....	14

## ***Appendix***

Frequently asked questions .....	18
Warranty and parts replacement .....	20
Correct disposal of this product .....	21
Correct disposal of batteries in this product .....	22
Specifications .....	23

*Please read this manual before operating your headset, and keep it for future reference.*

*Images used in this user manual may differ in appearance from the actual product.*

## **Copyright**

Copyright © 2010 Samsung Electronics

This user manual is protected under international copyright laws.

No part of this user manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

## **Trademarks**

- SAMSUNG, and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.  
More information about Bluetooth is available at [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

*Please read all Safety precautions before using your headset to ensure safe and proper use.*



### Safety precautions

- When using your headset while driving, follow local regulations in the region you are in.
- Never disassemble or modify your headset for any reason. Doing this may cause the headset to malfunction or become combustible. Bring the headset to an authorized service center to repair it.
- Keep your device and all accessories out of the reach of small children or animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.
- Avoid exposing your device to very cold or very hot temperatures (below 0 °C or above 45 °C). Extreme temperatures can cause the deformation of the device and reduce the charging capacity and life of your device.
- Do not allow your device to get wet — liquids can cause serious damage. Do not handle your device with wet hands. Water damage to your device can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using your device's light close to the eyes of children or animals.




Excessive exposure to sound at high volumes can cause hearing damage. Always turn the volume down before plugging the earphones into an audio source and use only the minimum volume setting necessary to hear your conversation or music.

## Getting started




This section explains what to remember for the proper use of your Bluetooth headset.

### Your headset overview



- Make sure you have the following items with your headset: travel adapter, ear rubbers, earhook and user manual.
- The items supplied with your headset may vary depending on your region.

## Button functions

Button	Function
 <b>Power switch</b>	Slide the switch to turn the headset on or off.
 <b>Talk</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Press and hold to enter Pairing mode.</li><li>• Press to make or answer a call.</li><li>• Press to end a call.</li></ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Press to adjust the volume.</li><li>• Press and hold to turn the microphone on or off.</li><li>• In Pairing mode, press and hold the Volume up button to turn the Multi-point feature on.</li><li>• In Pairing mode, press and hold the Volume down button to turn the Multi-point feature off.</li></ul>




You can hear a beep when the volume level of the headset reaches to the lowest or highest level.



## Charging the headset

This headset has a rechargeable internal battery which is non-removable. Ensure that you fully charge the battery before using the headset for the first time.

- 1 Plug the small end of the travel adapter into the charger jack.



- 2 Plug the large end of the travel adapter into a power outlet.  
During charging, the indicator light will turn red. If charging does not begin, unplug the travel adapter and plug it in again.
- 3 When the headset is fully charged, the indicator light changes to blue. Unplug the travel adapter from the power outlet and the headset.



- Use only a Samsung-approved travel adapter. Unauthorised travel adapters may cause an explosion or damage to the headset.
- The battery will gradually wear out while charging or discharging because it is a consumable part.
- When a call come in while charging, disconnect your headset from the travel adapter and answer the call.

## When the battery charge gets low

The headset beeps and the indicator light flashes red. Recharge the battery. If the headset powers off during a call, the call will be automatically transferred to the phone.


## Checking the battery level

At the same time, press and hold the Volume down and the Talk button. Depending on the battery level, the indicator light flashes 5 times in one of the following colours:

Battery level	Indicator light colour
Above 80%	Blue
80 ~20%	Violet
Below 20%	Red

## Wearing the headset

Place the headset on your ear. Depending on what ear you are going to wear the headset, simply adjust the ear hook accordingly.



### Handle the headset properly to improve performance

- Do not block the device's internal antenna. The human body can interfere with a Bluetooth signal.
- If you usually use your mobile phone with your right hand, wear the headset on your right ear.
- Avoid coming in contact with the internal antenna of a headset or mobile for a better performance.

## Using your headset

This section explains how to turn the headset on, pair and connect to the phone, and use various functions.



- Activated functions and features may differ depending on the phone type.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your headset.

### Turning the headset on or off

- To turn the headset on, slide up the power switch. The blue indicator light flashes 4 times.
- To turn the headset off, slide down the power switch. The indicator light turns off after the blue indicator light changes to red.

## Pairing and connecting the headset

Pairing will create a unique and encrypted wireless link between two Bluetooth enabled devices, such as a Bluetooth phone and a Bluetooth headset.

To use the headset with other Bluetooth devices, the devices must be paired. When trying to pair the two devices, keep the headset and the phone reasonably close together. After pairing, you can connect the two devices.

### Pairing and connecting the headset with a phone

- 1 Enter Pairing mode.
  - Turn on your headset and press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.
  - If you turn on the headset for the first time, it proceeds into Pairing mode immediately.
- 2 Activate the Bluetooth feature on your phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 3 Select the headset (HM1100) from the list of devices found by your phone.
- 4 Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to pair and connect the headset to your phone.



Your headset supports the Simple Pairing feature which allows the headset to be paired with a phone without requesting a PIN. This feature is available for phones that are compliant with Bluetooth version 2.1 or higher.

The headset also can be paired via the Active pairing feature, see page 13.

## Connecting with two Bluetooth phones

With the Multi-point feature activated, your headset can be connected with two Bluetooth phones at the same time.

- 1 After connecting with the first Bluetooth phone, press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.
- 2 Press and hold the Volume up button to activate the Multi-point feature.
- 3 Activate the Bluetooth feature on the second Bluetooth phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 4 Select the headset (HM1100) from the list of devices found by the second Bluetooth phone.
- 5 Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to connect the headset to the phone.
- 6 Reconnect to the headset from the first Bluetooth phone.



When the headset connects to two Bluetooth phones, some phones may not connect to the headset as the second Bluetooth phone.

## Disconnecting the headset

To disconnect the headset from your phone,

- Turn off the headset.
- Use the Bluetooth menu on your phone.

## Reconnecting the headset

You can set the headset automatically to reconnect to the recently connected phones each time you turn it on.

### **To reconnect to the two most recently connected phones**

Activate the Multi-point feature. Press and hold the Volume up button in Pairing mode until the blue indicator light flashes twice.

### **To reconnect to only the most recently connected phone**

Deactivate the Multi-point feature. Press and hold the Volume down button in Pairing mode until the red indicator light flashes twice.

If the headset does not automatically attempt to reconnect,

- Press the Talk button.
- Use the Bluetooth menu on your phone.

## Pairing via the Active pairing feature

With the Active pairing feature, your headset can automatically search for a Bluetooth phone and try to make a connection with it.

This feature is available for mobile phones, but the phone's Bluetooth visibility option must be set to on.

- 1 Turn on the headset.
- 2 Press and hold the Talk button to enter Pairing mode.
- 3 Press and hold the Talk button until the violet indicator light turns on.  
The headset will switch to Active Pairing mode, search a Bluetooth phone within range, and attempt to pair with it.



- Ensure the phone you wish to connect to is within range of the headset. Place the headset and phone close to each other to avoid pairing with other devices.
- The Bluetooth phone you want to connect with must not be paired with other devices. If the phone is already connected to another device, end the connection and restart the Active pairing feature.
- This feature may be unavailable depending on the some PDAs.



## Using call functions



Available call functions may vary by the phone.

### Making a call

#### Redialling the last number

Press the Talk button to redial the last number of the most recently connected phone.

Press the Talk button twice to redial the last number of the other phone, see page 11.



For some phones, pressing the Talk button opens the call log list. Press the Talk button again to dial the selected number.

#### Dialling a number by voice

Press and hold the Talk button and say a name. You can dial a number of the first phone.

## Answering a call

Press the Talk button to answer a call when you hear incoming call tones.

When two calls from the two connected phones come in, you can answer the call of the first phone.

## Ending a call

Press the Talk button to end a call.

## Rejecting a call

Press and hold the Talk button to reject a call when a call comes in.

When two calls from the two connected phones come in, you can reject the call of the first phone.



This function is available only on the Hands-Free profile. For more information, see your phone's user manual.

## Using options during a call

You can use the following functions to control your call during a call.

### Adjusting the volume

Press the Volume up or down button to adjust the volume.

### Muting the microphone

Press and hold the Volume up or down button to turn the microphone off so that the person with whom you are speaking cannot hear you. When the microphone is turned off, the headset beeps at regular intervals. Press and hold the Volume up or down button again to turn the microphone back on.

### Transferring a call from the phone to the headset

Press the Talk button to transfer a call from the phone to the headset.

### Placing a call on hold

Press and hold the Talk button to place the current call on hold.



This function is available only on the Hands-Free profile. For more information, see your phone's user manual.

## Answering a second call

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call of the same phone when you hear call waiting tones.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call of the same phone when you hear call waiting tones.
- To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.



This function is available only on the Hands-Free profile. For more information, see your phone's user manual.

## Answering a new call of the second phone

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call of the other phone when you hear call waiting tones.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call of the other phone when you hear call waiting tones.
- To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.



This function is available only on the Hands-Free profile. For more information, see your phone's user manual.

## Appendix

### Frequently asked questions

<b>Will my headset work with laptops, PCs, and PDAs?</b>	Your headset will work with devices that support your headset's Bluetooth version and profiles. For specifications, see page 23.
<b>Why do I hear static or interference while on a call?</b>	Appliances such as cordless phones and wireless networking equipment may cause interference, which usually sounds like static. To reduce any interference, keep the headset away from other devices that use or produce radio waves.
<b>Will my headset interfere with my car's electronics, radio, or computer?</b>	Your headset produces significantly less power than a typical mobile phone. It also only emits signals that are in compliance with the international Bluetooth standard. Therefore, you should not expect any interference with standard consumer-grade electronics equipment.

<b>Can other Bluetooth phone users hear my conversation?</b>	When you pair your headset to your Bluetooth phone, you are creating a private link between only these two Bluetooth devices. The wireless Bluetooth technology used in your headset is not easily monitored by third parties because Bluetooth wireless signals are significantly lower in radio frequency power than those produced by a typical mobile phone.
<b>Why do I hear an echo while on a call?</b>	Adjust the headset volume, or move to another area and try again.
<b>How do I clean my headset?</b>	Wipe it with a soft dry cloth.
<b>The headset does not fully charge.</b>	The headset and the travel adapter may not have been connected properly. Separate the headset from the travel adapter, reconnect, and charge the headset.

## Warranty and parts replacement

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase.\*

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased or qualified service center. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.

- The warranty is limited to the original purchaser.
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required for a proper warranty service.
- The warranty is void if the serial number, date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorized third parties.
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components such as batteries and other accessories.
- Samsung will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. All repair work on Samsung products by unauthorized third parties voids any warranty.

---

\* Depending on your region, the length of warranty may vary.

## Correct disposal of this product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

■ This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



## Correct disposal of batteries in this product



(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

---

The rechargeable battery incorporated in this product is not user replaceable.  
For information on its replacement, please contact your service provider.

---

## Specifications

Item	Specifications and description
Bluetooth version	2.1+EDR
Support profile	Headset Profile, Hands-Free Profile
Operating range	Up to 33 feet (10 metres)
Standby time	Up to 330 hours*
Talk time	Up to 14 hours*
Charging time	Approximately 2 hours*

\* Depending on the phone type and usage, the actual time may vary.

## Declaration of Conformity (R&TTE)

We,

**Samsung Electronics**

declare under our sole responsibility that the product

### Bluetooth Headset : HM1100

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

which will be made available upon request.

*(Representative in the EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.07.28

(place and date of issue)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(name and signature of authorised person)

\* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

# Contenido

## ***Información preliminar***

Vista general del auricular .....	28
Funciones de los botones.....	29
Carga del auricular .....	30
Colocación del auricular .....	32

## ***Uso del auricular***

Encendido y apagado del auricular .....	33
Vinculación y conexión del auricular .....	34
Vinculación mediante la función de vinculación activa.....	37
Uso de las funciones de llamada.....	38

## ***Apéndice***

Preguntas frecuentes .....	42
Garantía y repuestos .....	44
Eliminación correcta de este producto .....	45
Eliminación correcta de las baterías de este producto.....	46
Especificaciones.....	47

*Lea este manual antes de utilizar el auricular y guárdelo para consultas posteriores. Las imágenes que aparecen en este manual pueden diferir del producto real.*

## **Copyright**

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de copyright.

Ninguna parte de este manual del usuario puede ser reproducida, distribuida, traducida, ni introducida en un sistema de almacenamiento y recuperación, de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopias, grabación u otros, sin la previa autorización por escrito de Samsung Electronics.

## **Marcas comerciales**

- SAMSUNG y el logo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Para obtener más información sobre Bluetooth, visite [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- Todas las otras marcas comerciales y copyrights son propiedad de sus respectivos dueños.

*Para garantizar el uso correcto y seguro del auricular, lea todas las precauciones de seguridad antes de usarlo.*



### Precauciones de seguridad

- Si utiliza el auricular mientras conduce, cumpla con las normativas locales de la región donde se encuentra.
- No desmonte ni modifique el auricular por ningún motivo. De lo contrario, podría provocar problemas de funcionamiento o que el auricular se convierta en material combustible. Lleve el auricular a un centro de servicio autorizado para cualquier reparación.
- Mantenga el dispositivo y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Si se ingieren, las partes pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.
- Evite exponer el dispositivo a temperaturas muy altas o muy bajas (inferiores a 0 °C o superiores a 45 °C).  
Las temperaturas extremas pueden provocar la deformación del dispositivo y reducir la capacidad de carga y la vida útil del dispositivo.
- Evite que el dispositivo se moje, dado que los líquidos pueden causar graves daños. No manipule el producto con las manos mojadas. Si el dispositivo se daña por contacto con el agua, es posible que la garantía del fabricante quede sin efecto.
- Evite usar la luz del dispositivo cerca de los ojos de los niños o los animales.




La exposición en exceso a volúmenes altos puede dañar su audición. Baje siempre el volumen antes de conectar el auricular a la fuente de audio y use sólo la configuración mínima del volumen necesaria para oír la conversación o la música.

# Información preliminar




Recomendaciones para el uso correcto del auricular Bluetooth.

## Vista general del auricular



- Asegúrese de tener los siguientes elementos con el auricular: adaptador de viaje, auricular, gancho para oreja y manual del usuario.
- Los elementos que vienen incluidos con el auricular pueden variar en función de la región.

## Funciones de los botones

Botón	Función
 <b>Interruptor de encendido</b>	Deslice el interruptor para encender o apagar el auricular.
 <b>Hablar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manténgalo pulsado para acceder al modo de vinculación.</li> <li>• Púlselo para realizar o contestar una llamada.</li> <li>• Púlselo para finalizar una llamada.</li> </ul>
 <b>Volumen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Púlselo para ajustar el volumen.</li> <li>• Manténgalo pulsado para encender o apagar el micrófono.</li> <li>• En el modo de vinculación, mantenga pulsado el botón de aumento de volumen para activar la función de varios puntos.</li> <li>• En el modo de vinculación, mantenga pulsado el botón de disminución de volumen para desactivar la función de varios puntos.</li> </ul>



Es posible que escuche un sonido cuando el volumen del auricular alcance su nivel mínimo o máximo.



## Carga del auricular

Este auricular tiene una batería interna recargable que no puede desmontarse. Asegúrese de cargar totalmente la batería antes de usar el auricular por primera vez.

- 1 Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma del cargador.



- 2 Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de alimentación. Durante el proceso de carga, la luz indicadora se tornará roja. Si la carga no se inicia, desconecte el adaptador de viaje y conéctelo de nuevo.
- 3 Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, la luz indicadora se volverá azul. Desconecte el adaptador de viaje de la toma de alimentación y del auricular.



- Use exclusivamente adaptadores de viaje autorizados por Samsung. Los adaptadores de viaje no autorizados podrían producir una explosión o dañar el auricular.
- La batería se deteriorará gradualmente a causa de la carga y descarga, ya que se trata de un componente que se desgasta con el uso.
- Si recibe una llamada mientras realiza la carga, desconecte el auricular del adaptador de viaje y responda la llamada.

## Cuando la carga de la batería está baja

El auricular emite un sonido y la luz indicadora parpadea en rojo. Recargue la batería. Si durante una llamada se apaga el auricular, la llamada se transferirá automáticamente al teléfono.


## Comprobación del nivel de la batería

Mantenga pulsados simultáneamente el botón de disminución de volumen y el botón para hablar. Según el nivel de carga de la batería, la luz indicadora parpadeará cinco veces en uno de los siguientes colores:

Nivel de la batería	Color de la luz indicadora
Superior al 80%	Azul
80 ~ 20%	Violeta
Inferior al 20%	Rojo

## Colocación del auricular

Colóquese el auricular en la oreja. Regule el gancho según la oreja en la que usará el auricular.



### **Para mejorar el funcionamiento, manipule el auricular correctamente**

- No obstruya la antena interna del dispositivo. El cuerpo humano puede interferir con una señal Bluetooth.
- Si normalmente utiliza el teléfono móvil con la mano derecha, colóquese el auricular en la oreja derecha.
- Para un mejor funcionamiento, evite el contacto con la antena interna del auricular o teléfono móvil.

## Uso del auricular

En esta sección, se detalla cómo encender el auricular, cómo vincularlo y conectarlo con el teléfono y el uso de distintas funciones.



- Las características y funciones disponibles pueden variar según el tipo de teléfono.
- Algunos dispositivos, en especial aquéllos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con el auricular.

### Encendido y apagado del auricular

- Para encender el auricular, mueva el interruptor de encendido y apagado hacia arriba. La luz indicadora azul parpadeará cuatro veces.
- Para apagar el auricular, mueva el interruptor de encendido y apagado hacia abajo. La luz indicadora se apagará después de que la luz indicadora azul cambie a rojo.

## Vinculación y conexión del auricular

La vinculación crea un vínculo inalámbrico codificado y único entre dos dispositivos Bluetooth, como un teléfono Bluetooth y un auricular Bluetooth.

Para usar el auricular con otros dispositivos Bluetooth, deben vincularse los dispositivos. Cuando vincule los dos dispositivos, mantenga el auricular y el teléfono a una distancia razonable. Después de realizar la vinculación, puede conectar los dos dispositivos.

### Vinculación y conexión del auricular a un teléfono

- 1 Ingrese al modo de vinculación.
  - Encienda el auricular y mantenga pulsado el botón para hablar hasta que la luz indicadora azul se mantenga encendida.
  - Si es la primera vez que enciende el auricular, éste accederá al modo de vinculación inmediatamente.
- 2 Active la función Bluetooth del teléfono y busque el auricular (consulte el manual del usuario del teléfono).
- 3 Seleccione el auricular (HM1100) de la lista de dispositivos detectados por el teléfono.
- 4 Para vincular y conectar el auricular con el teléfono, escriba el PIN del Bluetooth (0000, 4 ceros).



El auricular admite la función de vinculación simple, lo que permite que el auricular se vincule a un teléfono sin solicitar ningún PIN. Esta función está disponible para teléfonos compatibles con la versión 2.1 o superior de Bluetooth.

El auricular también puede vincularse mediante la función de vinculación activa, consulte la página 37.

## Conexión con dos teléfonos Bluetooth

Cuando está activada la función de varios puntos, el auricular puede conectarse con dos teléfonos Bluetooth al mismo tiempo.

- 1 Después de conectarlo con el primer teléfono Bluetooth, mantenga pulsado el botón para hablar hasta que la luz indicadora azul se mantenga encendida.
- 2 Mantenga pulsado el botón de aumento de volumen para activar la función de varios puntos.
- 3 Active la función Bluetooth en el segundo teléfono y busque el auricular (consulte el manual del usuario del teléfono).
- 4 Seleccione el auricular (HM1100) de la lista de dispositivos detectados por el teléfono Bluetooth.
- 5 Para conectar el auricular con el teléfono, escriba el PIN del Bluetooth (0000, 4 ceros).
- 6 Vuelva a conectar el auricular desde el primer teléfono Bluetooth.



Es posible que algunos teléfonos no se conecten con el auricular como segundo teléfono Bluetooth si intenta conectar dos teléfonos.

## Desconectar el auricular

Para desconectar el auricular del teléfono:

- Apague el auricular.
- Utilice el menú de Bluetooth del teléfono.

## Volver a conectar el auricular

Puede configurar el auricular para que, cada vez que se encienda, vuelva a conectarse automáticamente con el último teléfono con el que estuvo conectado.

### **Para volver a conectar el auricular con los últimos dos teléfonos con los que estuvo conectado**

Active la función de varios puntos. En el modo de vinculación, mantenga pulsado el botón de aumento de volumen hasta que la luz indicadora azul parpadee dos veces.

### **Para volver a conectar el auricular con el último teléfono con el que estuvo conectado**

Desactive la función de varios puntos. En el modo de vinculación, mantenga pulsado el botón de disminución de volumen hasta que la luz indicadora roja parpadee dos veces.

Si el auricular no intenta conectarse automáticamente:

- Pulse el botón para hablar.
- Utilice el menú de Bluetooth del teléfono.

## Vinculación mediante la función de vinculación activa

Con la función de vinculación activa, el auricular busca automáticamente un teléfono Bluetooth e intenta establecer una conexión.

Esta función está disponible para teléfonos móviles, pero la opción de visibilidad de Bluetooth del teléfono debe estar activada.

- 1 Encienda el auricular.
- 2 Para acceder al modo de vinculación, mantenga pulsado el botón para hablar.
- 3 Mantenga pulsado el botón para hablar hasta que se encienda la luz indicadora violeta.

El auricular cambiará al modo de vinculación activa, buscará un teléfono Bluetooth dentro del rango de alcance e intentará vincularse con él.



- Asegúrese de que el teléfono que desea conectar se encuentre dentro del rango de alcance del auricular. Coloque el auricular cerca del teléfono para evitar que se vincule con otros dispositivos.
- El teléfono Bluetooth que desea conectar no debe estar vinculado con otros dispositivos. Si el teléfono ya está conectado con otro dispositivo, finalice la conexión y reinicie la función de vinculación activa.
- Es posible que esta función no esté disponible en algunos PDA.



## Uso de las funciones de llamada



Las funciones de llamada disponibles pueden variar según el tipo de teléfono.

### Realizar una llamada

#### **Volver a marcar el último número**

Pulse el botón para hablar a fin de volver a marcar el último número del último teléfono conectado.

Presione el botón para hablar dos veces para volver a llamar al último número del otro teléfono, consulte la página 35.



En algunos teléfonos, al pulsar el botón para hablar se abre la lista de registro de llamadas. Pulse el botón para hablar nuevamente para marcar el número seleccionado.

#### **Marcar un número por voz**

Mantenga pulsado el botón para hablar y diga un nombre. Puede marcar un número del primer teléfono.

## Responder una llamada

Pulse el botón para hablar para responder una llamada cuando escuche el tono de llamada entrante.

Cuando entran dos llamadas de los dos teléfonos conectados, puede responder la llamada del primer teléfono.

## Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, pulse el botón para hablar.

## Rechazar una llamada

Mantenga pulsado el botón para hablar a fin de rechazar una llamada entrante.

Cuando entran dos llamadas de los dos teléfonos conectados, puede rechazar la llamada del primer teléfono.



Esta función sólo está disponible en el perfil de manos libres. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del teléfono.

## Usar opciones durante una llamada

Puede utilizar estas funciones de control durante una llamada en curso.

### Ajustar el volumen

Pulse el botón de aumento o disminución del volumen para ajustar el volumen.

### Silenciar el micrófono

Mantenga pulsado el botón de aumento o disminución de volumen para apagar el micrófono de manera que el interlocutor no pueda escucharlo. Cuando se apaga el micrófono, el auricular emite pitidos a intervalos regulares. Mantenga pulsado el botón de aumento o disminución de volumen nuevamente para volver a encender el micrófono.

### Transferir una llamada del teléfono al auricular

Para transferir una llamada del teléfono al auricular, pulse el botón para hablar.

### Poner una llamada en espera

Mantenga pulsado el botón para hablar si desea poner la llamada actual en espera.



Esta función sólo está disponible en el perfil de manos libres. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del teléfono.

## Responder una segunda llamada

- Pulse el botón para hablar a fin de terminar la primera llamada y responder la segunda llamada del mismo teléfono cuando escucha el tono de espera.
- Mantenga pulsado el botón para hablar a fin de poner en espera la primera llamada y responder la segunda llamada del mismo teléfono cuando escuche el tono de llamada en espera.
- Para alternar entre la llamada actual y la llamada en espera, mantenga pulsado el botón para hablar.



Esta función sólo está disponible en el perfil de manos libres. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del teléfono.

## Responder una nueva llamada del segundo teléfono

- Pulse el botón para hablar a fin de terminar la primera llamada y responder la segunda llamada del otro teléfono cuando escuche el tono de espera.
- Mantenga pulsado el botón para hablar a fin de colocar la primera llamada en espera y responder la segunda llamada del otro teléfono cuando escuche el tono de llamada en espera.
- Para alternar entre la llamada actual y la llamada en espera, mantenga pulsado el botón para hablar.



Esta función sólo está disponible en el perfil de manos libres. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del teléfono.

## Apéndice

### Preguntas frecuentes

<b>¿Funciona con ordenadores portátiles, PC y PDA?</b>	Funciona con dispositivos que son compatibles con la versión y los perfiles Bluetooth de su auricular. Para conocer las especificaciones, consulte la página 47.
<b>¿Por qué se escucha ruido o interferencias durante una llamada?</b>	Los dispositivos como teléfonos inalámbricos y equipos de red inalámbrica pueden producir interferencias, que generalmente suena como ruido. Para reducir cualquier interferencia, mantenga el auricular alejado de otros dispositivos que usen o produzcan ondas de radio.
<b>¿Produce interferencia en los dispositivos electrónicos del automóvil, en la radio o en el ordenador?</b>	El auricular produce menor energía que un teléfono móvil clásico. Asimismo el auricular emite señales que cumplen con el estándar internacional de Bluetooth. Por tanto, no se producen interferencias con equipos electrónicos estándar.

<b>¿Pueden otros usuarios de teléfonos Bluetooth escuchar mi conversación?</b>	Quando vincula el auricular con el teléfono Bluetooth, crea un vínculo privado sólo entre estos dos dispositivos Bluetooth. La tecnología inalámbrica Bluetooth que usa el auricular no es fácilmente monitorizada por otros, ya que las señales inalámbricas de Bluetooth poseen una frecuencia de radio menor que la producida por los teléfonos móviles clásicos.
<b>¿Por qué se escucha un eco durante una llamada?</b>	Ajuste el volumen del auricular o desplácese de lugar y vuelva a intentarlo.
<b>¿Cómo se debe limpiar el auricular?</b>	Límpielo con un paño suave y seco.
<b>El auricular no se carga totalmente.</b>	Es posible que el auricular y el adaptador de viaje no se hayan conectado de forma adecuada. Separe el auricular del adaptador de viaje, vuelva a conectarlos y cargue el auricular.

## Garantía y repuestos

Samsung garantiza que este producto no posee defectos materiales, de elaboración ni de diseño durante el período de un año a partir de la fecha de adquisición.\*

Si durante el período de la garantía, este producto resulta defectuoso con un mantenimiento y un uso normales, deberá devolverlo al distribuidor que se lo vendió o a un centro de servicio cualificado. La responsabilidad de Samsung y de la empresa de mantenimiento designada se limita al coste de reparación o al reemplazo de la unidad en garantía.

- Esta garantía se limita al comprador original.
- Para un servicio adecuado de la garantía, se necesita una copia del recibo u otra prueba de la compra.
- La garantía es nula si el número de serie, la etiqueta de código de fecha o la etiqueta del producto han sido quitadas o si el producto ha sufrido abuso físico, modificaciones inadecuadas de instalación o reparación por terceras partes no autorizadas.
- Los componentes consumibles de corta duración, como las baterías y otros accesorios, quedan específicamente exentos de la garantía.
- Samsung no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños durante el transporte. Toda reparación de los productos de Samsung por parte de terceras partes anula la garantía.

---


\* La duración de la garantía puede variar en función de cada región.

## Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

 La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactarse con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactarse con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



## Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recolección gratuito de su localidad.

---

La batería recargable que se incluye con este producto no puede ser reemplazada por el usuario. Para obtener más información acerca del reemplazo de la batería, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

---

## Especificaciones

Elemento	Especificaciones y descripción
Versión de Bluetooth	2.1+EDR
Perfiles compatibles	Perfil de auriculares, perfil de manos libres
Rango de funcionamiento	Hasta 33 pies (10 metros)
Tiempo en modo de espera	Hasta 330 horas*
Tiempo de llamada	Hasta 14 horas*
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas*

\* Es posible que el tiempo real varíe según el uso y el tipo de teléfono.

## Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros,

**Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

### **Auricular Bluetooth: HM1100**

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

SEGURIDAD	EN 60950- 1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
RED	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

y se entregará previa solicitud.

*(Representante en la UE)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.07.28

(lugar y fecha de emisión)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nombre y firma de la persona autorizada)



\* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

# Índice

## ***Como começar***

Descrição geral do auricular.....	52
Funções das teclas.....	53
Carregar o auricular.....	54
Colocar o auricular .....	56

## ***Utilizar o auricular***

Ligar ou desligar o auricular .....	57
Emparelhar e ligar o auricular .....	58
Emparelhar através da funcionalidade de emparelhamento activa....	61
Utilizar as funções de chamada .....	62

## ***Anexo***

Perguntas frequentemente colocadas.....	66
Garantia e peças de substituição .....	68
Eliminação correcta deste produto .....	69
Eliminação correcta das baterias existentes neste produto .....	70
Especificações.....	71

*Leia este manual antes de utilizar o seu auricular, e guarde-o para referência futura.*

*As imagens utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente do produto real.*

## **Direitos de Autor**

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos de autor.

Nenhuma parte de manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento num sistema de armazenamento e obtenção de informação, sem autorização prévia e por escrito da Samsung Electronics.

## **Marcas registadas**

- SAMSUNG e o logótipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIC, Inc. em todo o mundo. Para mais informações acerca do Bluetooth, visite [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- As restantes marcas comerciais e direitos de autor são detidos pelos respectivos proprietários.

*Leia todos os avisos de Segurança antes de utilizar o auricular para assegurar uma utilização segura e correcta.*



### **Precauções de segurança**

- Se utilizar o auricular durante a condução, observe os regulamentos locais em vigor do país em que se encontra.
- Nunca desmonte ou modifique o seu auricular por qualquer motivo. Isto poderá provocar uma avaria no auricular ou este poderá entrar em combustão. Leve o auricular a um centro de assistência autorizado para reparação.
- Mantenha o dispositivo e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telemóvel, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.
- Evite expor o dispositivo a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C ou acima de 45 °C).  
As temperaturas extremas podem causar deformações do dispositivo e reduzir a capacidade de carga e a vida útil do seu dispositivo.
- Evite que o dispositivo se molhe — os líquidos podem causar danos graves. Não manuseie o dispositivo com as mãos molhadas. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.
- Evite utilizar a luz do telemóvel próximo dos olhos de crianças ou de animais.




A exposição excessiva a elevados volumes de som podem causar deficiências auditivas. Baixe sempre o volume antes de ligar o auricular a uma fonte de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para conseguir ouvir a conversação ou música.

## Como começar




Esta secção explica o que é necessário saber para a utilização correcta do seu auricular Bluetooth.

### Descrição geral do auricular



- Certifique-se de que possui os seguintes artigos juntamente com o seu auricular: adaptador de viagem, borrachas para o auricular, gancho para a orelha e manual do utilizador.
- Os itens fornecidos juntamente com o auricular poderão variar consoante a região.

## Funções das teclas

Tecla	Função
 <b>Tecla para ligar/desligar</b>	Faça deslizar a tecla para ligar ou desligar o auricular.
 <b>Falar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prima sem soltar para entrar no modo de emparelhar.</li><li>• Prima para efectuar ou atender uma chamada.</li><li>• Prima para terminar uma chamada.</li></ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prima para ajustar o volume.</li><li>• Prima sem soltar para ligar ou desligar o microfone.</li><li>• No modo de Emparelhamento, prima sem soltar a tecla para aumentar o volume para activar a função Multiponto.</li><li>• No modo de Emparelhamento, prima sem soltar a tecla para diminuir o volume para desactivar a função Multiponto.</li></ul>




Pode ouvir um som quando o nível do volume do auricular está no nível mais alto ou mais baixo.



## Carregar o auricular

Este auricular tem uma bateria interna recarregável que não pode ser removida. Certifique-se de que carrega completamente a bateria antes de utilizar o auricular pela primeira vez.

- 1 Ligue a extremidade mais pequena do carregador de viagem na entrada do carregador.



- 2 Ligue a extremidade mais larga do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica. Durante o carregamento, a luz do indicador está a vermelho. Se o equipamento não carregar, desligue da tomada o carregador de viagem e ligue-o novamente.

- 3 Quando o auricular estiver completamente carregado, a luz indicadora fica azul. Desligue o carregador de viagem da tomada eléctrica e do auricular.



- Utilize apenas um adaptador de viagem aprovado pela Samsung. Os carregadores de viagem não autorizados podem provocar uma explosão ou danificar o auricular.
- A bateria desgastar-se-á gradualmente ao carregar e descarregar porque se trata de uma peça consumível.
- Se receber uma chamada durante o carregamento, desligue o auricular do adaptador de viagem e atenda a chamada.

### Quando a carga da bateria ficar fraca

O auricular emite um som e a luz do indicador pisca a vermelho. Recarregue a bateria. Se o auricular se desligar durante uma chamada, a chamada será transferida automaticamente para o telemóvel.


### Verificar o nível da bateria

Ao mesmo tempo, prima sem soltar a tecla de Volume para baixo e a tecla Talk (falar). Consoante o nível da bateria, a luz do indicador pisca 5 vezes numa das seguintes cores:

Nível da bateria	Cor da luz do indicador
Acima dos 80%	Azul
80 ~20%	Violeta
Abaixo dos 20%	Vermelho

## Colocar o auricular

Coloque o auricular na orelha. Consoante a orelha em que utilizar o auricular, ajuste simplesmente o gancho da orelha.



### **Manuseie o auricular correctamente para melhorar o desempenho**

- Não bloqueie a antena interna do dispositivo. O corpo humano poderá interferir com o sinal Bluetooth.
- Se costuma utilizar o telemóvel com a mão direita, coloque o auricular na orelha direita.
- Para ter o desempenho, evite entrar em contacto com a antena interna do auricular ou do telemóvel.

## Utilizar o auricular

Esta secção explica como ligar o auricular, emparelhar e ligar ao telemóvel e a utilizar as várias funções.



- As funções e funcionalidades activadas poderão variar consoante o tipo de telemóvel.
- Alguns dispositivos, nomeadamente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o auricular.

### Ligar ou desligar o auricular

- Para ligar o auricular, deslize a tecla de ligar/desligar para cima. A luz azul do indicador pisca 4 vezes.
- Para ligar o auricular, deslize a tecla de ligar/desligar para baixo. A luz indicadora desliga-se após a luz indicadora azul passar para vermelho.

## **Emparelhar e ligar o auricular**

O emparelhamento irá criar uma ligação sem fios exclusiva e encriptada entre dois dispositivos Bluetooth, tais como um telemóvel Bluetooth e um auricular Bluetooth.

Para utilizar o auricular com outros dispositivos Bluetooth, os dispositivos têm de estar emparelhados. Ao tentar emparelhar os dois dispositivos, mantenha o auricular e o telemóvel razoavelmente próximos. Após emparelhar, pode ligar os dois dispositivos.

### **Emparelhar e ligar o auricular a um telemóvel**

- 1** Entre no modo de Emparelhamento.
  - Ligue o auricular e prima sem soltar a tecla Talk (falar) até a luz indicadora ficar azul ficar acesa.
  - Ao ligá-lo pela primeira vez, o auricular entra imediatamente no modo de Emparelhamento.
- 2** Active a funcionalidade Bluetooth no telemóvel e localize o auricular (consulte o manual de utilizador do seu telemóvel).
- 3** Seleccione o auricular (HM1100) na lista de dispositivos que o telemóvel encontrou.
- 4** Introduza o PIN de Bluetooth (0000, 4 zeros) para emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel.



O seu auricular suporta a funcionalidade Emparelhamento Simples que permite que o auricular possa ser emparelhado com um telemóvel sem pedir um PIN. Esta funcionalidade está disponível para telemóveis compatíveis com o Bluetooth versão 2.1 ou superior.

O auricular pode também ser emparelhado através da função de Emparelhamento Activo, consulte a página 61.

## Ligar a dois telemóveis Bluetooth

Com a função Multiponto activada, o auricular pode ser ligado a dois telemóveis Bluetooth em simultâneo.

- 1 Depois de o ligar ao primeiro telemóvel Bluetooth, prima sem soltar a tecla Talk (falar) até que a luz indicadora azul fique acesa.
- 2 Prima a tecla de aumentar o volume sem soltar para activar a função Multiponto.
- 3 Active a função Bluetooth no segundo telemóvel Bluetooth e procure o auricular (consulte o manual de utilizador do seu telemóvel).
- 4 Selecciona o auricular (HM1100) na lista de dispositivos que o segundo telemóvel encontrou.
- 5 Introduza o código PIN (0000, 4 zeros) do Bluetooth para ligar o auricular ao telemóvel.

## 6 Ligue-se novamente ao auricular a partir do primeiro telemóvel Bluetooth.



Se o auricular se ligar a dois telemóveis Bluetooth, alguns telemóveis poderão não ligar-se ao auricular como segundo telemóvel Bluetooth.

### Desligar o auricular

Para desligar o auricular do telemóvel:

- Desligue o auricular.
- Utilize o menu Bluetooth no seu telemóvel.

### Ligar novamente o auricular

Pode definir que o auricular deve ligar-se de novo automaticamente aos últimos telemóveis ligados sempre que for ligado.

#### **Para ligar novamente aos dois telemóveis recentemente ligados**

Active a funcionalidade de várias localizações. Prima sem soltar a tecla de aumentar o Volume no modo de emparelhamento até a luz indicadora azul piscar duas vezes.

#### **Para ligar novamente apenas ao telemóvel ligado mais recentemente**

Desactive a funcionalidade de várias localizações. Prima sem soltar a tecla de diminuir o Volume no modo de emparelhamento até a luz indicadora azul piscar duas vezes.

Se o auricular não tentar ligar automaticamente:

- Prima a tecla Talk (falar).
- Utilize o menu Bluetooth no seu telemóvel.

## Emparelhar através da funcionalidade de emparelhamento activa

Com a função de Emparelhamento Activo, o auricular pode procurar automaticamente um telemóvel Bluetooth e tentar ligar-se ao mesmo.

Esta funcionalidade encontra-se disponível para telemóveis, mas a opção de visibilidade Bluetooth do telemóvel deverá estar definida para activada.

- 1 Ligue o auricular.
- 2 Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para entrar no modo de Emparelhamento.
- 3 Prima sem soltar a tecla Talk (falar) até que a luz indicadora roxa se acenda.  
O auricular mudará para o modo de Emparelhamento Activo, procurará um telemóvel Bluetooth dentro do seu alcance e tentará emparelhar-se com o mesmo.



- Certifique-se de que o telemóvel ao qual pretende ligar-se está dentro do alcance do auricular. Posicione o auricular e telemóvel próximos um do outro para impedir o emparelhamento com outros dispositivos.
- O telemóvel Bluetooth a que pretende ligar não deverá estar emparelhado com outros dispositivos. Se o telemóvel já estiver ligado a um outro dispositivo, termine a ligação e reinicie a função de Emparelhamento activo.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível em alguns PDAs.



## Utilizar as funções de chamada



As funções de chamada disponíveis podem variar conforme o telemóvel.

### Efectuar uma chamada

#### Remarcar o último número

Prima a tecla Talk (falar) para voltar a marcar o último número marcado no telemóvel mais recentemente ligado.

Prima duas vezes a tecla Talk (falar) para voltar a marcar o último número marcado no outro telemóvel, consulte a página 59.



Em alguns telefones, ao premir a tecla Talk (falar) é aberta a lista do registo de chamadas. Prima a tecla Talk (falar) novamente para marcar o número seleccionado.

#### Marcar um número através da voz

Prima sem soltar a tecla Talk (falar) e diga um nome. Pode marcar um número do primeiro telemóvel.

## Atender uma chamada

Prima a tecla Talk (falar) para atender uma chamada quando ouvir um som de chamada.

Se receber duas chamadas nos dois telemóveis ligados e premir pode atender a chamada do primeiro telemóvel.

## Terminar uma chamada

Prima a tecla Talk (falar) para terminar uma chamada.

## Rejeitar uma chamada

Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para rejeitar uma chamada quando receber uma chamada.

Se receber duas chamadas nos dois telemóveis ligados pode rejeitar a chamada do primeiro telemóvel.



Esta função apenas se encontra disponível no perfil Mãos-livres. Para mais informações, consulte o manual de utilizador do seu telemóvel.

## Utilizar opções durante uma chamada

Pode utilizar as seguintes funções para controlar a sua chamada durante uma chamada.

### **Regular o volume**

Prima a tecla de Volume para cima ou para baixo para regular o volume.

### **Colocar o microfone em silêncio**

Prima sem soltar a tecla de Volume para cima/baixo para desligar o microfone de forma a que pessoa com quem está a falar não o possa ouvir. Com o microfone desligado, o auricular emite sons a intervalos regulares. Volte a premir sem soltar a tecla de Volume para cima/baixo para ligar o microfone novamente.

### **Transferir uma chamada do telemóvel para o auricular**

Prima a tecla Talk (falar) para transferir a chamada do telefone para o auricular.

### **Colocar uma chamada em espera**

Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para colocar a chamada actual em espera.



Esta função apenas se encontra disponível no perfil Mãos-livres. Para mais informações, consulte o manual de utilizador do seu telemóvel.

## Atender uma segunda chamada

- Prima a tecla Talk (falar) para terminar a primeira chamada e atender uma segunda chamada no mesmo telemóvel ao ouvir um som de chamada em espera.
- Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para colocar a primeira chamada em espera e atender uma segunda chamada no mesmo telemóvel quando ouvir sons de chamada em espera.
- Para mudar entre a chamada actual e a chamada retida, prima sem soltar a tecla Talk (falar).



Esta função apenas se encontra disponível no perfil Mãos-livres. Para mais informações, consulte o manual de utilizador do seu telemóvel.

## Atender uma nova chamada do segundo telemóvel

- Prima a tecla Talk (falar) para terminar a primeira chamada e atender uma segunda chamada do outro telemóvel ao ouvir um som de chamada em espera.
- Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para colocar a primeira chamada em espera e atender uma segunda chamada do outro telemóvel quando ouvir sons de chamada em espera.
- Para mudar entre a chamada actual e a chamada retida, prima sem soltar a tecla Talk (falar).



Esta função apenas se encontra disponível no perfil Mãos-livres. Para mais informações, consulte o manual de utilizador do seu telemóvel.

## Anexo

### Perguntas frequentemente colocadas

<b>O auricular funciona com computadores portáteis, PCs e PDAs?</b>	O auricular funciona com dispositivos que suportem a mesma versão e os perfis de Bluetooth. Para obter as especificações, consulte a página 71.
<b>Porque é que ouço som estático ou interferências durante chamadas?</b>	Aplicações tais como telefones sem fios ou equipamento de rede sem fios podem causar interferências, o que geralmente soa a estática. Para minimizar qualquer interferência, mantenha o auricular afastado de outros dispositivos que utilizam ou produzem ondas de rádio.
<b>O meu auricular interfere com o sistema electrónico do meu automóvel, rádio ou computador?</b>	O auricular produz significativamente menos energia do que um telemóvel típico. O seu auricular emite sinais que estão em conformidade com a norma Bluetooth internacional. Por essa razão, não deverá ocorrer quaisquer interferências com aparelhos electrónicos de consumo geral.

<b>Os outros utilizadores de telefones Bluetooth conseguem ouvir a minha conversa?</b>	Quando emparelhar o seu auricular com o seu telefone Bluetooth, está a criar uma ligação privada apenas entre esses dois dispositivos Bluetooth. A tecnologia sem fios Bluetooth utilizada no seu auricular não pode ser facilmente monitorizada por terceiros, porque os sinais sem fios Bluetooth possuem uma radiofrequência significativamente inferior aos produzidos por um telemóvel típico.
<b>Porque é que ouço eco durante uma chamada?</b>	Ajuste o volume do auricular ou desloque-se para outro local e tente novamente.
<b>Como posso limpar o meu auricular?</b>	Limpe-o com um pano macio e seco.
<b>O auricular não carrega totalmente.</b>	O auricular e o adaptador de viagem podem não estar ligados de forma adequada. Separe o auricular do adaptador de viagem, ligue-o novamente e carregue o auricular.

## Garantia e peças de substituição

A Samsung garante que este produto se encontra isento de defeitos no material, concepção e fabrico pelo período de um ano a partir da data de compra original.\*

Se, durante o período de garantia, o produto apresentar algum defeito, sob utilização e serviço normais, deverá devolvê-lo ao revendedor onde o adquiriu ou centro de serviço qualificado. A responsabilidade da Samsung e da empresa de manutenção nomeada limita-se ao custo de reparação e/ou substituição da unidade abrangida pela garantia.

- A garantia está limitada ao comprador original.
- É necessária uma cópia do talão de compra ou outro comprovativo de compra para um serviço de garantia adequado.
- A garantia não é válida se o número de série, etiqueta de código de data ou a etiqueta do produto tiver sido removida, ou se o produto tiver sido sujeito a um manuseamento incorrecto, instalação imprópria, modificação ou reparação por terceiros não autorizados.
- Estão especificamente isentos de qualquer garantia os componentes consumíveis de duração limitada, tais como baterias e outros acessórios.

---

\* O período de garantia pode variar consoante a região.

- A Samsung não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano ocorrido durante o envio. Todos os trabalhos de reparação nos produtos Samsung por terceiros não autorizados anula qualquer garantia.

## Eliminação correcta deste produto



(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

■ Esta marca – apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.



## Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

---

A bateria recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo utilizador. Para informações sobre como substituí-la, contacte o seu fornecedor de serviços.

---

## Especificações

Item	Especificações e descrição
Versão do Bluetooth	2.1+EDR
Perfis suportados	Perfil Auricular, Perfil Mãos-livres
Alcance de funcionamento	Até 10 metros (33 pés)
Tempo de inactividade	Até 330 horas*
Tempo em conversação	Até 14 horas*
Tempo de carga	Aproximadamente 2 horas*

\* A duração real pode variar consoante o tipo e a utilização do telemóvel.

## Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós,

**Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

### **Auricular Bluetooth: HM1100**

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

SEGURANÇA	EN 60950- 1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
REDE	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, que pode ser disponibilizada a pedido.

*(Representante na EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.07.28

(local e data de emissão)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nome e assinatura do responsável)

\* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o equipamento.